# ComBricks - stały nadzór i diagnostyka PROFIBUS z wykorzystaniem przeglądarki

INTEX Sp. z o.o. ul. Portowa 4 44-102 GLIWICE tel. 32 230 75 16 e-mail: intex@intex.com.pl www.intex.com.pl

wersja 1703

### **Czym jest ComBricks**



- platforma modułowego wzmacniacza dla sieci PROFIBUS z funkcjami diagnostycznymi
- umożliwia zdalną diagnostykę sieci PROFIBUS
- interfejs do sieci PROFIBUS dla ProfiTrace oraz aplikacji zgodnych z FDT/DTM
- narzędzie udostępniające informacje o kondycji sieci PRROFIBUS poprzez WWW
- 👔 zapewnia ciągłe nadzorowanie kondycji sieci z rejestracją oraz sygnalizacją problemów
- pozwala na jednoczesne monitorowanie do 20 segmentów w 4 sieciach











Wzmacniacze Interfejsy światłowodowe Interfejsy PROFIBUS PA

Jednostka główna



Modułowy wzmacniacz z funkcjami diagnostycznymi

### Przykład 2:



Łącznik segmentów **PROFIBUS DP/PA z diagnostyka** 









Kombinacja modułów wzmacniacze, we/wy, interfejsy komunikacyjne

Przykład 4:



Stacja DP/DP, DP/PN, PN/PN couplera (w zależności od zastosowanych modułów)









Poszczególne sieci (N1, N2, N3, N4) mogą pracować z różnymi prędkościami transmisji. Przypisanie kanału wzmacniacza do segmentu odbywa się przy pomocy przełączników lub ProfiTrace OE



- ciągły monitoring stanu instalacji PROFIBUS
- ostrzega w przypadku detekcji anomalii
- umożliwia monitorowanie poprzez sieć Ethernet
- nie wymaga ciągłego połączenia z komputerem PC
- nie wymaga obecności eksperta na miejscu, umożliwia zdalną diagnostykę
- dostępnia informacje poprzez WWW, SNMP, OPC oraz wyjścia cyfrowe







### Status systemu

# ComBricks

Status

- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów
- ProfiTrace OE:
- Lista urządzeń
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- <u>Błędy oscyloskopu</u>
- <u>Pomiary</u>
- <u>Pomiary PA/FF</u>
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu
- Konfiguracja:
- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- <u>Aktualizacja licencji</u>
- Pliki do pobrania
- Nie zalogowany
- Login

	Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:B	2:06:00:02:5	6	Start systemu: 0 dni, 5:41:16
	Lokalizacja: Sala_222		Temperatura: 4	14°C	Czas systemowy: 24-Luty-2017 13:57:49
7	Firma: INTEX Sp. z o.o.			Kraj: Polsk	a

#### Status

**Uwagi użytkownika** Proszę nie zmieniać ustawień

Slot	Status	Moduł	Producent	Nr. seryjny	Wersja Hardware
0	ок	<u>Head Station Type 1C</u> COMbricks Stanowisko 1	PROCENTEC	000598	V1.5
1	ок	2 Channel RS485 Repeater Type 1	PROCENTEC	000692	V1.6
2	ок	2 Channel RS485 Repeater Type 1	PROCENTEC	000718	V1.6
3	ОК	1 Channel NONPB SCOPE Repeater Type 1	PROCENTEC	000168	V1.1
4	ОК	1 Channel RS485 SCOPE Repeater Type 1	PROCENTEC	001918	V1.3
5	ОК	FOUNDATION Fieldbus diagnostics module	PROCENTEC	000061	V1.5
6	ок	PROFINET IO Device Type 1	PROCENTEC	000241	V1.2
7	ОК	PROFINET IO Device Type 1	PROCENTEC	000221	V1.2
8	ок	1 Channel PA-coupler 500mA Type 1	PROCENTEC	000345	V1.3
9	ОК	PROFIBUS DP Slave Type 1	PROCENTEC	000207	V1.3
10	ок	Power Module 6A Type 1	PROCENTEC	000157	V1.3
11	ОК	8 Channel DIG I/O module Type 1	PROCENTEC	000518	V1.4
12	ок	4 Channel REL module Type 1	PROCENTEC	000591	V1.2

Przyłączeni klienci	Usługa
10.4.0.100	WEB (port 80)

Status – wyświetla podstawowe informacje o systemie ComBricks (zainstalowane moduły, aktywne połączenia komunikacyjne)

### Zdarzenia systemowe

### PROCENTE ComBrick

Status

- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów
- ProfiTrace OE:
- Lista urządzeń
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownil
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- Pomiary
- Pomiary PA/FE
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopi
- Konfiguracja:
- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i had wiele w konta wi
- Konfiguracja konta E-ma
- Zarządzanie urządzenien
- Konfiguracja wyjść
- Uwagi użytkownika

Ładuj

- Aktualizacja licencji
- Pliki do pobrania

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

_							
C		Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:	B2:06:00:02:56	Start systemu: 0 dni, 2:00:55		
S		Lokalizacja: Sala_222		Temperatura: 43°C	Czas systemowy: 21-Luty-2017 12:12:27		
		Firma: INTEX Sp. z o.o.		Kraj: Pols	ka		
		7darzenia system	owe				
	Luaizenia systemowe						

Malejąco Strony: <u>1</u> 2 3 4 5 6 7

		#	Data & Czas	Zdarzenia
		129	21-Luty-2017 11:26:36	Zakończono zapisywanie zmian obrazu oscyloskopu dla slotu 8 na kartę SD
		128	21-Luty-2017 11:18:34	Zakończono zapisywanie zmian obrazu oscyloskopu dla slotu 4 na kartę SD
		127	21-Luty-2017 11:03:28	Zakończono zapisywanie zmian obrazu oscyloskopu dla slotu 4 na kartę SD
		126	21-Luty-2017 10:48:22	Zakończono zapisywanie zmian obrazu oscyloskopu dla slotu 4 na kartę SD
a		125	21-Luty-2017 10:44:22	Zakończono zapisywanie zmian obrazu oscyloskopu dla slotu 3 na kartę SD
9		124	21-Luty-2017 10:33:02	Zakończono zapisywanie zmian obrazu oscyloskopu dla slotu 4 na kartę SD
		123	21-Luty-2017 10:27:08	Zakończono zapisywanie zmian obrazu oscyloskopu dla slotu 3 na kartę SD
		122	21-Luty-2017 10:15:12	Wystąpił błąd kiedy wysyłano E-mail: Nie można połączyć się do serwera.
		121	21-Luty-2017 10:14:12	Wystąpił błąd kiedy wysyłano E-mail: Nie można połączyć się do serwera.
	Ξ	120	21-Luty-2017 10:12:22	Dodano moduł w slocie 12: 4 Channel REL module Type 1 (sn:000591)
		119	21-Luty-2017 10:12:20	Dodano moduł w slocie 11: 8 Channel DIG I/O module Type 1 (sn:000518)
		118	21-Luty-2017 10:12:18	Dodano moduł w slocie 10: Power Module 6A Type 1 (sn:000157)
		117	21-Luty-2017 10:12:16	Dodano moduł w slocie 9: PROFIBUS DP Slave Type 1 (sn:000207)
		116	21-Luty-2017 10:12:12	Dodano moduł w slocie 8: 1 Channel PA-coupler 500mA Type 1 (sn:000345)
		115	21-Luty-2017 10:12:12	Dodano moduł w slocie 7: PROFINET IO Device Type 1 (sn:000221)
		114	21-Luty-2017 10:12:10	Dodano moduł w slocie 6: PROFINET IO Device Type 1 (sn:000241)
da		113	21-Luty-2017 10:12:08	Dodano moduł w slocie 5: FOUNDATION Fieldbus diagnostics module (sn:000061)
<u>510</u>		112	21-Luty-2017 10:12:06	Dodano moduł w slocie 4: 1 Channel RS485 SCOPE Repeater Type 1 (sn:001918)
-		111	21-Luty-2017 10:12:04	Dodano moduł w slocie 3: 1 Channel NONPB SCOPE Repeater Type 1 (sn:000168)
		110	21-Luty-2017 10:12:02	Dodano moduł w slocie 2: 2 Channel RS485 Repeater Type 1 (sn:000718)

Kasuj Ostatnia aktualizacja: 21-Luty-2017 12:12:27 (129 linii, 20 linii na strone)

Zdarzenia systemowe – wyświetla listę zdarzeń związanych z systemem ComBricks

### Lista modułów w slotach

PROCENTEC	Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:B2:06:	00:02:56	Start systemu: 0	) dni, 1:02:14	
ComBricks	Lokalizacja: Sala_222	Tempe	eratura: 37°C	Czas systemowy	: 27-Luty-2017 9	:11:20
• Status	Firma: INTEX Sp. z o.o.		Kraj: Polsk	ka		
• Zdarzenia systemowe	Lista modułów					
• <u>Lista modułów</u>						
DrofiTraco OE:	wyświetianych jest tylko 10 pierws	zych slotow i ich odpowiednie	е капаłу			
• Lista urządzeń	Pokaż sieć 1: 🔽 🛛 🛛	Pokaż sieć 2: 🔽	Pokaż sieć 3:		Pokaż sieć 4: 🔽	
• Statystyki	Kasuj listę urządzeń sieci 1	Kasuj listę urządzeń sieci 2	Kasuj listę urz	ządzeń sieci 3	Kasuj listę urządz	zeń sieci 4
Rejestracia pakietów	Pokaż legendę Kasuj listę urz	ządzeń sieci FF				
• Dziennik zdarzeń w sieci						
• Konfiguracja zdarzeń	Sieć 1: Sieć 1:					
• Konfig. nazw użytkownika	k 2 k 2					
Moduly specialnes	0 1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	10
• Oscyloskop	HEADSTIA 2CH PB485 2CH PB485	1CH PBSALT 1CH PBS485 FF-DIA	IG-NEX PND-001	PND-001 ICH-PA-NEX	P85-001	/R-6A
Błedy oscyloskopu	RDY         RDY           SI         RDI         RX2         ER2         RX2         ER2           VSI         SO         SW2         SW1         SW2         SW1	RX ER RX ER RX HWE SW HWE POW	ER SF BF	SF BF POW HWE	ROY RUN RDY SF BF OK	-
Domiary	RX1 ER1 RX1 ER1		DPE			
Pomiary PA/FF		RED HIS				
• Lista urządzeń FF	RED RED RUS			· · · · ·		
Konfiguracia oscyloskonu			PORT 1 PORT 2	PORT 1 PORT 2		
	SD CARD					
Konfiguracja:		ST 2		PA		
• <u>Konfiguracja systemu</u>	PROCENTED 101-20012A PROCENTEC 101-201102 PROCENTEC	PROCENTED PROCENTED 101-201710 101-201210 101-2	101-220110 1	01-220110	101-220210	230010
Konfiguracja sleci		ب س				
• <u>Konta užutko</u> uników i bach	k1 k1	k1 k1 k	1	k 1	k 1	
Konfiguracia konta E-mail	Sieć 1: Sieć 1:	Sieć 1: Sieć 1: N	/C	Sieć 1:	Sieć 1:	
Komguracja konta E-mali      Zarzadzanie urzadzeniem		1				
Konfiguracia unuićć		31				
• Konnguracja wyjsc		33				
• <u>Owagi uzytkownika</u>		35				
Pliki do pobrania		37				
	Lista modułów – syst	tem ComBricks p	ozwala na ni	iezależną ol	osługę do 4	sieci po
Zalogowano jako: Administrator	wzmacniaczami i inn	ymi modułami). [	Dzięki tej opo	cji możliwe	jest sprawo	dzenie, o
Wyloguj	urządzenie.					

### Lista dostępnych urządzeń

PROCENTEC	Adres IP: 10.4.0.241 Adres MAC: 9C:B2:06:0						56	Start syst	emu: <b>0 dni,</b> :	5:51:40	
ComBricks	Lokaliza	acja: <b>Sala_</b>	222			Temperatura:	44°C	Czas systemowy: 24-Luty-2017 14:08:13			
• <u>Status</u>	Firma:	INTEX Sp.	Z 0.0.				Kraj: Polska				
• Zdarzenia systemowe	Lista urzadzeń										
• <u>Lista modułów</u>		<u>u ui 2</u>	442011		ci.	× 0		Sicé 2		Siné	4
ProfiTrace OE:		3	lec 1		SI	30 Z		SIEC 3		Siec 4	
• <u>Lista urządzeń</u>	Prędko	ść transmis	iji: 500 Kbps								
• <u>Statystyki</u>	Pokaż	legendę	Model_Nam	е	▼ Kasuj	liste urządzeń					
• <u>Rejestracja pakietów</u>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
• <u>Dziennik zdarzeń w sieci</u>	0	0	1	2	L-SC 16DO/def	4	5	6	B-8DI/8DO	8	9
• <u>Konfiguracja zdarzeń</u>			-		DP				DP		
• Konfig. nazw użytkownika	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Moduły specjalne:	20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
• <u>Oscyloskop</u>	30	30	WAGO	30	WAGO	24	ET 200S	26	VDS.E	20	20
• <u>Błędy oscyloskopu</u>		50	V3.1X	02	(FW06)	57	HighFeature	50	XI 3-L	00	55
• <u>Pomiary</u>	40	40	41	42	43	44	45	46	47	BNI PBS-302-000	49
<u>Pomiary PA/FF</u>			FLDP-IOM							-Z001	
• <u>Lista urządzeń FF</u>	50	50	84-0001/2	52	53	54	55	56	57	58	59
• <u>Konfiguracja oscyloskopu</u>	60	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Konfiguracja:	70	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
<ul> <li>Konfiguracja systemu</li> </ul>	80	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
• <u>Konfiguracja sieci</u>	00	00	01	0.2	0.2	0.4	0.E	06	07	0.0	00
• <u>Konfiguracja IP</u>	90	90	91	92	93	94	90	90	97	98	99
• <u>Konta użytkowników i hasła</u>	100	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
<ul> <li>Konfiguracja konta E-mail</li> </ul>	110	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
<ul> <li><u>Zarządzanie urządzeniem</u></li> </ul>	120	120	121	122	123	124	125	126			
Konfiguracja wyjść											

• Uwagi użytkownika

- Aktualizacja licencji
- Pliki do pobrania

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

Lista urządzeń – wyświetla informacje o stacjach dołączonych do sieci obsługiwanych przez system ComBricks. Poszczególne sieci są wybierane poprzez wskazanie odpowiedniej zakładki. Dla każdej z sieci wyświetlana jest wykryta prędkość transmisji oraz wybrana informacja o urządzeniach.

Lista urządzeń - dostępne informacje

Disp	lay legend	Model_N	ame	-	
	0	Model_N Vendor_N	ame Name		
0	0	Min_Slav Max_Dia	e_Intervall g_Data_Len		
10	10	Hardware Software	e_Release Release		
20	20	Ident Nr. Module & Channel Nr.			
30	30	Tag-nam 750-303 V3.1X	e KSDZ-GW-PF Par	N 75 (FV)	
40	40	41	42		
50	50	51	52		

### informacje o urządzeniu dostępne przez listę stacji

- nazwa urządzenia pobrana z pliku GSD
- nazwa producenta
- najkrótszy możliwy cykl odpytywania stacji pobrany z pliku GSD
- maksymalna ilość zwracanych danych diagnostycznych
- wersja sprzętowa pobrana z pliku GSD
- wersja programowa pobrana z pliku GSD
- numer identyfikacyjny PROFIBUS dla stacji
- przyporządkowanie do modułu, kanału w systemie ComBricks
- nazwa konfigurowana przez użytkownika

Mode	el_Name	-	Reset Live list	t	Vend	lor_Name	- F	Reset Live list		Ident	Ident Nr.	Ident Nr. 👻 F
	0	1	2			0	1	2			0	0 1
0	0	1	2		0	0	1	2		0	0 0	<b>0</b> 0 <b>1</b>
10	10	11	12		10	10	11	12		10	<b>10</b> 10	<b>10</b> 10 11
20	20	21	22		20	20	01	22		20	20 20	<b>20</b> 20 21
30	30	31	32			20	21			30	<b>30</b> 30	<b>30</b> 30 31
40	LioN-M	LioN-S	LioN-S		30	30	31	32		40	40 09CA	40 09CA 09C9
50	50	FLDP-IOM	FXDP-XSG16			LUMBERG	LUMBERG	LUMBERG		50	<b>50</b> 50	50 50 FF1B

**Lista urządzeń** – dla urządzeń wykrytych w sieci może udostępnić różnego rodzaju informacje. Dane te pochodzą z biblioteki plików GSD, która tworzona jest przy pomocy ProfiTrace2 for ComBricks, a następnie z wykorzystaniem protokołu FTP ładowana do jednostki głównej ComBricks.

ComBricks: Diagnostyka - Integracja systemów - Sterowanie

UTOMATIONAUTOMATIONAUTO

Lista urządzeń - dostępne informacje

Hard	ware_Releas	se 🔻 F	Reset Live list	t
	0	1	2	
0	0	1	2	
10	10	11	12	
20	20	21	22	
30	30	31	32	
40	V1.00	V1.00	V1.00	
50	50	1722	2459	

0         1         2           0         0         1         2           10         10         11         12           20         20         21         22           30         30         31         32           40         0x40         0x40         0x40	Max_	Max_Diag_Data_Len 🔻 Reset Live list								
0       0       1       2         10       10       11       12       2         20       20       21       22       2         30       30       31       32       2         40       0x40       0x40       0x40		0	1	2						
10       11       12         20       20       21       22         30       30       31       32         40       0x40       0x40       0x40	0	0	1	2						
20       21       22         30       30       31       32         40       0x40       0x40       0x40	10	10	11	12						
30         30         31         32           40         0x40         0x40         0x40	20	20	21	22						
40 0x40 0x40 0x40	30	30	31	32						
	40	0x40	0x40	0x40						
<b>50</b> 50 <b>13 113</b>	50	50	13	113						

Softw	Software_Release   Reset Live list								
	0	1	2						
0	0	1	2						
10	10	11	12						
20	20	21	22						
30	30	31	32						
40	V1.02	V1.02	V1.02						
50	50	0	1.0.0						

Min_9	Slave_Interva	all 🔻 F	Reset Live list
	0	1	2
0	0	1	2
10	10	11	12
20	20	21	22
30	30	31	32
40	6	6	6
50	50	1	1

Modu	ile & Channe	INr. 🔻 F	Reset Live list
	0	1	2
0	0	mod1,ch2	2
10	10	11	12
20	20	21	22
30	30	31	32
40	mod2,ch1	mod2,ch1	mod2,ch1
50	50	mod2,ch1	mod2,ch1



List	a urządz	zeń				Lista urządzeń										
	DP/F	PA Proces		DF	P-SCOPE			DP/PA	Proces	DP-S	DP-SCOPE					
Baud	rate: 500 Kl	bps					Baud rate: 1.5 Mbps									
Model_Name   Reset Live list				t			Mode	I_Name	- F	Reset Live lis	t					
	0	1	2	3	4	5		0	1	2	3	4	5			
0	0	1	2	3	4	2131(8200/9)	0	0	1	2	3	4	5			
10	10	11	12	13	14	15	10	10	11	12	13	14	15			
20	20	21	22	23	24	25	20	20	21	22	23	24	25			
30	30	31	32	33	34	35	30	30	31	32	33	34	35			
40	LioN-M	LioN-S	LioN-S	43	44	DIRIS A40	40	40	41	42	43	44	45			
50	50	FLDP-IOM 84-0001/2	FXDP-X SG16	53	54	55	50	50	51	52	BL20-GW-DP	54	BK3100			

**Lista urządzeń** – system ComBricks pozwala na niezależną obsługę do 4 sieci poprzez pojedynczą stację (jednostka główna wraz ze wzmacniaczami i innymi modułami). Przyporządkowanie kanałów lub modułów do poszczególnych sieci odbywa się sprzętowo lub programowo. Wybierając właściwą zakładkę można podglądać informacje dla danej sieci.

### Informacje statystyczne

PROCENTEC	Adres IP:	10.4.0.2	241	Adre	es MAC: 9C:E	32:06:00:02	2:56	Start syste	emu: <b>0 dni,</b>	5:44:36			
ComBricks	Lokalizacj	a: Sala_	222			Temperatur	a: 44°C	Czas syste	mowy: 24-L	uty-2017 1	4:01:08		
Status	Firma: IN	TE <mark>X S</mark> p.	Z 0.0.				Kraj: Pol	lska					
Zdarzenia systemowe	Staty	etvl	zi										
• Lista modułów	Staty	SLY											
DrofiTraco OE:		Si	eć 1		Sie	ć 2		Sieć 3		Sieć	4		
Lista urządzeń	Prędkość	transmis	ji: 500 Kbps	;									
• Statystyki	Zerwana	komunik	acja		-	Kasuj tą	statystyke	Kasuj wszy	stkie statys	yki			
Rejestracja pakietów	Zerwana	komunika	acja: Ile razy	została zerw	ana komunik	acja ze stacj	ą Slave					]	
• <u>Dziennik zdarzeń w sieci</u>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
• Konfiguracja zdarzeń	0				-	•							
• <u>Konfig. nazw użytkownika</u>	10											-	
Moduły specialne:	10						(		_	•			
• <u>Oscyloskop</u>	20							Udo	stei	onia	ne s	statystyki	
Błędy oscyloskopu	30							<b>7</b> 0			انصب		
• <u>Pomiary</u>	40							Ze	wan	а коп	nunik	acja	
<u>Pomiary PA/FF</u>	50							Za	oytar	ia M	aster	w czasie inicjalizacji komunikacji	
• <u>Lista urządzeń FF</u>									, Ntór	onia	laum	na dla stacij)	
• <u>Konfiguracja oscyloskopu</u>	60							<b>P</b> 0	wtor	enia	(sun	id uid Stacji)	
Konfiguracja:	70							Po	wtór:	zenia	(naje	(orsza sekwencja)	
• <u>Konfiguracja systemu</u>	80										form	at adpowiadzi	
• <u>Konfiguracja sieci</u>	90									ocivy y			
• <u>Konfiguracja IP</u>	100							We	ewnę	trzna	ı diag	nostyka	
• <u>Konta użytkowników i hasła</u>	100							<b>7</b> 0	wnet	rzna	diagn	ostyka	
• <u>Konfiguracja konta E-mail</u>	110							- 20	vviiçt		ulugi		
• Zarządzanie urządzeniem	120							Dia	agnos	styka	udos	tępniona przez stacje Slave w DX	
• <u>Konfiguracja wyjść</u>													
<u>Uwagi użytkownika</u>													
Aktualizacja licencji													
Pliki do pobrania	Statu		_ no72 r	odalad	lom hio		stanuw	vhranoi	sioci Dro	fiTraco	OF dai	a równiaż możliwość waladu w zaromadzono inform	acio

Nie zalogowany

Login

**Statystyki** – poza podglądem bieżącego stanu wybranej sieci ProfiTrace OE daje również możliwość wglądu w zgromadzone informacje statystyczne związane z kondycją sieci. Dzięki zgromadzonym informacjom możliwe jest podjęcie działań prewencyjnych lub wytypowanie urządzeń podejrzewanych o powodowanie problemów w sieci.



Zerwana komunikacja	
Zerwana komunikacja	Zerwana komunikacja 🔹
Zapytania Master w czasie inicjalizacji komunikacji Powtórzenia (suma dla stacji)	Zerwana komunikacja: Ile razy stacja Slave wypadła z cyklu wymiany danych
Powtórzenia (najgorsza sekwencja) Niewłaściwy format odpowiedzi	Zapytania Master w czasie inicjalizacji komunikacji 🔻
Wewnętrzna diagnostyka (RS & RR) Zewnętrzna diagnostyka	poprzednim cyklu.
Diagnostyka udostępniona przez stacje Slave w DX	Powtórzenia (suma dla stacji)
	Powtórzenia (suma dla stacji): Liczba wiadomości wysyłanych do stacji Slave, na które nie odpowiedziała.
	Powtórzenia (najgorsza sekwencja) 🔹
	Powtórzenia (najgorsza sekwencja): Liczba wiadomości wysyłanych do stacji Slave, na które nie odpowiedziała w ciągu jednego cyklu
	Niewłaściwy format odpowiedzi
	Niewłaściwy format odpowiedzi: Liczba niewłaściwych formatów odpowiedzi lub uszkodzonych pakietów
	Wewnętrzna diagnostyka (RS & RR) 🔹
	Wewnętrzna diagnostyka (RS & RR): Nieoczekiwana wiadomość z odpowiedzią od stacji Slave (Reject-Service or Reject-Resource).
	Zewnętrzna diagnostyka 🔹
	Zewnętrzna diagnostyka: Diagnostyka wysłana ze stacji Slave do Master
	Diagnostyka udostępniona przez stacje Slave w DX 🔻
	Diagnostyka udostępniona przez stacje Slave w DX: Diagnostyka wysłana ze stacji Slave do Master podczas wymiany danych

### Rejestracja pakietów

PROCENTEC	Rejestracja	a pakietów						
ComBricks	Sieć '	1	Sieć 2	S	ieć 3	S	ieć 4	
• <u>Status</u> • Zdarzenia systemowe	Ustawienia wyzwalar	nia *						
• <u>Lista modułów</u>	Zerwana komunikacja:		✓ ** V	Vewnętrzna diagn	ostyka (RS & RR):			
ProfiTrace OE:	Zapytania Master w cza komunikacji:	asie inicjalizacji	<b>⊽</b> z	ewnętrzna diagno	ostyka:		<	
• <u>Lista urządzeń</u> • <u>Statystyki</u>	Powtórzenia:		▼ ** D	)iagnostyka udosi )X:	tępniona przez sta	cje Slave w	V	
• <u>Rejestracja pakietów</u>	Niewłaściwy format odp	oowiedzi:						
• <u>Dziennik zdarzeń w sieci</u>	Liczba pakietów przed	wyzwoleniem:	4000 Li	iczba pakietów po	wyzwoleniu:		4000	
• <u>Konfiguracja zdarzeń</u> • <u>Konfig. nazw użytkownika</u> Moduły specjalne:	*) Aby zmodyfikować te rejestracje pakietów **) Przynajmniej 2 wiad	wartości, należy wyłączyć n lomości przed wyzwoleniem	ejestracje pakietó są wymagane dla	w. Aby zastosow tego typu wyzwa	ać nowe wartości r Iania.	ależy ponow	nie włączyć	
Oscyloskop								
<u>Błędy oscyloskopu</u>	Status rejestracji							
Pomiary PA/FF	Uruchomienie rejestrac	ji:	Un	Uruchom rejestrację pakietów 🗹 Automatyczne wyzwalanie				
• <u>Lista urządzeń FF</u>	Zatrzymanie rejestracji	:	Zat	trzymaj rejestrac	ję pakietów			
• <u>Konfiguracja oscyloskopu</u>	Status rejestracji:		Ocze (Popi	<b>kiwanie na wyzwo</b> rzednia rejestracj	o <b>lenie</b> a Zakończona suko	cesem)		
Konfiguracja: • <u>Konfiguracja systemu</u>	Wszystkie pliki: 100	00 Strony: <u>1</u>	2 3	94	95 96 9	7 98	99 100	
• <u>Konfiguracja sieci</u> • Konfiguracja IP	Nagrane pliki	Licznik pakietów	Zarejestrowa zdarzenia	ne Rozmiar pliku	Data & cz	as	Usuń wszystko	
• <u>Konta użytkowników i hasła</u>	000256 Nw1 80.ptc	4001/4000	Niewłaściwy format odpowiedzi	129 KB	27-Luty-2017	9:06:36	Usuń	
• <u>Zarządzanie urządzeniem</u> • Konfiguracia wyiść	<u>000256 Nw1 79.ptc</u>	45/4000	Zapytania Mas w czasie inicjalizacji	ter 63 KB	24-Luty-2017 1	6:11:34	Usuń	

**Rejestracja pakietów** – system ComBricks pozwala na rejestrację ruchu w sieci wyzwalaną w sytuacjach wyjątkowych (np. zerwanie komunikacji, powtórzenia, udostępnienie przez stację DP Slave diagnostyki itp.. Jednostka główna może zapamiętać do 1000 zdarzeń (1000 plików, zawierających informację o ruchu w sieci jaki miał miejsce przed i po wystąpieniu zdarzenia). Powyższa opcja pozwala na konfigurację tej funkcjonalności (definicja zdarzenia wyzwalającego, ilość rejestrowanych pakietów). Zgromadzone dane można pobrać i analizować z wykorzystaniem ProfiTrace2.

#### ComBricks: Diagnostyka - Integracja systemów - Sterowanie

• Uwagi użytkownika

Aktualizacja licencji

• <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator

Wyloguj

### Dziennik zdarzeń w sieci



- Status
- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

		_						
n	ro		Те	-		$\mathbf{n}$		
r	10			d	ue.	U	c	
-		_		_	_	_	_	-

- Lista urządzeń
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- <u>Dziennik zdarzeń w sieci</u>
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- Pomiary
- Pomiary PA/FE
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu
- Konfiguracja:
- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- Uwagi użytkownika
- Aktualizacja licencji
- Pliki do pobrania
- Zalogowano jako: Administrator
- Wyloguj

1	Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:	B2:06:00:02:56	Start systemu: 0 dni, 5:53:39
	Lokalizacja: Sala_222		Temperatura: 44°C	Czas systemowy: 24-Luty-2017 14:10:12
l	Firma: INTEX Sp. z o.o.		Krai: Polsk	а

#### Dziennik zdarzeń w sieci

			Sieć 1				Sie	eć 2				Si	eć 3			Sie	é 4
	Male	ijąco	Strony:	1	2	3		4		18	7	188	189	190	191	19	2
	#		Data & Cza	15	Zdarz	enia											
	3802	24-L	uty-2017 12	:43:58	Zewnę	Zewnętrzna diagnostyka w sieci 1 (Sieć 1), o adresie: 35 - 1 minutowy interwał											
	3801	24-L	uty-2017 12	:43:58	Diagno	ostyka u	rzac	Izenia	w DX v	v sieci :	1 (Si	eć 1), o	adresie:	35 - 1	minutowy	interv	/ał
	3800	24-L	uty-2017 12	:43:58	Wysol minuto	ka/niska owy inte	amp rwał	olituda	sygnał	u w sie	eci 1	(Sieć 1)	, zbyt ni	skie w a	dresie: 5	1, 0.05	V (slot 4) - 1
	3799	24-Li	uty-2017 12	2:43:58	Wysol minuto	ka/niska owy inte	amp rwał	olituda	sygnał	u w sie	eci 1	(Sieć 1)	, zbyt ni	skie w a	dresie: 4	8, 0.05	V (slot 4) - 1
	3798	24-Li	uty-2017 12	2:44:00	Wysol minuto	ka/niska owy inte	amp rwał	olituda	sygnał	u w sie	eci 1	(Sieć 1)	, zbyt ni	skie w a	dresie: 3	7, 0.05	V (slot 4) - 1
=	3797	24-L	uty-2017 12	:44:06	Wysol minuto	ka/niska owy inte	amp rwał	olituda	sygnał	u w sie	eci 1	(Sieć 1)	, zbyt ni	skie w a	dresie: 3	5, 1.01	V (slot 4) - 1
	3796	24-L	uty-2017 12	:43:58	Wysol minute	ka/niska owy inte	amp rwał	olituda	sygnał	u w sie	eci 1	(Sieć 1)	, zbyt ni	skie w a	dresie: 3	3, 0.05	V (slot 4) - 1
	3795	24-L	uty-2017 12	:43:58	Wysol minuto	ka/niska owy inte	amp rwał	olituda	sygnał	u w sie	eci 1	(Sieć 1)	, zbyt ni	skie w a	dresie: 3	1, 0.05	V (slot 4) - 1
	3794	24-Li	uty-2017 12	2:44:00	Wysoka/niska amplituda sygnału w sieci 1 (Sieć 1), zbyt niskie w adresie: 7, 1.31V (slot 4) minutowy interwał								(slot 4) - 1				
	3793	24-Li	uty-2017 12	2:44:00	Wysol minuto	ka/niska owy inte	amp rwał	olituda	sygnał	u w sie	eci 1	(Sieć 1)	, zbyt ni	skie w a	dresie: 3	, 0.56V	(slot 4) - 1
	3792	24-Li	uty-2017 12	:43:58	Wysol minuto	ka/niska owy inte	amp rwał	olituda	sygnał	u w sie	eci 1	(Sieć 1)	, zbyt ni	skie w a	dresie: 1	, 0.05V	(slot 4) - 1
	3791	24-L	uty-2017 12	:42:58	Powtó	rzenia w	sied	ci 1 (S	ieć 1), (	o adres	sie: 3	35, 48 -	1 minut	owy inte	rwał		
	3790	24-Li	uty-2017 12	:42:58	Zapyta interw	ania Mas ał	ter v	w czas	ie inicja	lizacji	kom	unikacji	w sieci 1	(Sieć 1)	, o adres	sie: 35	- 1 minutowy
	3789	24-L	uty-2017 12	:42:58	Utrata	komuni	kacj	i ze st	acją sla	ve w s	ieci 1	L (Sieć I	L), o adr	esie: 35	- 1 minu	towy in	terwał
	3788	24-L	uty-2017 12	:42:58	Zewnę	etrzna di	agno	ostyka	w siec	i 1 (Sie	eć 1),	, o adre	sie: 35 -	1 minut	owy inte	rwał	
	3787	24-L	uty-2017 12	:42:58	Diagno	ostyka u	rzac	Izenia	w DX v	v sieci :	1 (Si	eć 1), o	adresie:	35 - 1	minutow	interv	vał
	3786	24-L	uty-2017 12	:42:58	Wysol	ka/niska	amp	olituda	sygnał	u w sie	eci 1	(Sieć 1)	, zbyt ni	skie w a	dresie: 5	1, 0.05	V (slot 4) - 1

minutowy interwal

Dziennik zdarzeń w sieci – opcja ta pozwala na podgląd zdarzeń związanych z wybraną siecią.

### Konfiguracja zdarzeń w sieci

Zdarzenie

1

-

Interwał

# ComBricks

- <u>Status</u>
- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- <u>Statystyki</u>
- <u>Rejestracja pakietów</u>
- <u>Dziennik zdarzeń w sieci</u>
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika

Zapisz

- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- <u>Pomiary</u>
- <u>Pomiary PA/FF</u>
- <u>Lista urządzeń FF</u>
- Konfiguracja oscyloskopu
- Konfiguracja:
- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- <u>Konfiguracja IP</u>
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- <u>Aktualizacja licencji</u>
- <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

Konfiguracja zdarzen	
Zdarzenia systemowe	E-mail
Załącz:	
Zmiana źródła zasilania (Redundancja):	Interwał

,		
COMbricks błędy systemowe:	Interwał 🔻 🗌	Interwał 💌 🗌
Ustaw wszystkie na:	Nieaktywny Raz Interwał	Nieaktywny Raz Interwał
Powiadomienia interwału (dni,godziny,minuty):	0 0 1	0 0 1

-

Zdarzenia w sieci 1 E-mail Zdarzenie 1 Załącz: Utrata komunikacji ze stacją: Interwał -Interwał **-**--Zapytania Master w czasie inicjalizacji komunikacji: Interwał Interwał --Powtórzenia: Interwał Interwał --Niewłaściwy format odpowiedzi: Interwał Interwał -Wewnętrzna diagnostyka: Interwał Interwał -Zewnętrzna diagnostyka: Interwał -Interwał ---Diagnostyka podczas wymiany danych: Interwał Interwał --Utrata komunikacji ze stacją Master: Interwał Interwał --Zmiana prędkości transmisji: Interwał Interwał --Wysoka/niska amplituda sygnału (Pomiary): Interwał Interwał -**-**Błąd redundancji: Interwał Interwał

**Konfiguracja zdarzeń w sieci** – opcja ta pozwala na definicję sposobu reakcji na określone zdarzenia. System ComBricks w odpowiedzi na zdarzenie pozwala wysłać maila lub zarejestrować je w pliku LOG. Zdarzenia mogą być zgłaszane każdorazowo (*raz*) lub jako podsumowanie (*interwał*) z określonym cyklem.

### Konfiguracja nazw użytkownika

PROCENTEC	Konfiguracja nazw użytkownika													
ComBricks	Nazwy użytkownika dla urządzeń	Wartości												
• <u>Status</u>		1:												
• Zdarzenia systemowe		2:	a.											
• <u>Lista modułów</u>	Wypełnij nazwy znacznika w polu edycyjnym po prawej stronie.	4:	Lict		adzań									
ProfiTrace OE:	Każdy znacznik musi być w formacie: Slot:Nazwa	6:	LIS		quzen				-					
• <u>Lista urządzeń</u>	Slot powinien mieć wartość od 1 do 32. Każda Nazwa jest ograniczona do 16 znaków.	7: 8:		Si	eć 1		Sieć	2						
• <u>Statystyki</u>	Znaki dwukropek (:) i cudzysłów ( \"lub' ) są niedozwolone.	9: 10:	Predko	ość transmis	ii: 1.5 Mbps	1 -			-65					
• <u>Rejestracja pakietów</u>		11:		···		]								
• <u>Dziennik zdarzeń w sieci</u>			Poka	ż legendę	Nazwa uży	tkownika	Kasuj list	e urządzeń						
• <u>Konfiguracja zdarzeń</u>	Zapisz			0	1	2	3	4	5					
Konfig. nazw użytkownika			0	0	1	2	L-SC 16DO	4	5					
Moduły specjalne:	Lista nazw znaczników dla sieci 1	Wartości		10		10	10							
• <u>Oscyloskop</u>		3:L-SC 16D0	10	10	11	12	13	14	15					
<ul> <li><u>Błędy oscyloskopu</u></li> </ul>		8:B-8DI/8DO 31:Wago SZAFA 1	20	20	21	22	23	24	25					
• <u>Pomiary</u>	Wypenij nazwy znacznika w polu edycyjnym po prawej stronie.	33:Wago SZAFA 2	20	20	Wago SZAFA	22	Wago SZAFA	24	ET 200S					
<u>Pomiary PA/FF</u>	Każdy znacznik musi być w formacie: Adres:Nazwa	37:XPS-E BRAMKA	30	JU.	1	- 32	2	-04	WYSPA					
<ul> <li>Lista urządzeń FF</li> </ul>	Adres powinien być liczbą od 0 do 126. Każda Nazwa jest ograniczona do 16 znaków.	48:BNI STERÓWKA 51:FLDP-IOM PULPIT	40	40	41	42	43	44	45					
<ul> <li>Konfiguracja oscyloskopu</li> </ul>	Znaki dwukropek (:) i cudzysłów ( \"lub' ) są niedozwolone.		50	50	FLDP-IOM	52	52	54	55					
Konfiguracja:					PULPIT	02	55	.04						
• <u>Konfiguracja systemu</u>			60	60	61	62	63	64	65					
• <u>Konfiguracja sieci</u>	Zapisz				1									
• <u>Konfiguracja IP</u>														
<ul> <li>Konta użytkowników i hasła</li> </ul>	Lista nazw znaczników dla sieci 2	Wartości												
<ul> <li>Konfiguracja konta E-mail</li> </ul>		0:												
• <u>Zarządzanie urządzeniem</u>		1:												
<ul> <li>Konfiguracja wyjść</li> </ul>	Wypełnij nazwy znacznika w polu edycyjnym po prawej stronie.	3:												
<ul> <li><u>Uwagi użytkownika</u></li> </ul>	Każdy znacznik musi być w formacie: Adres:Nazwa	4:												

• Aktualizacja licencji

• <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator

Wyloguj

Konfiguracja nazw użytkownika – aby zwiększyć czytelność informacji wyświetlanych na liście wykrytych w sieci stacji użytkownik może zdefiniować dla każdego z urządzeń unikalną nazwę, nazwa ta może być zgodna np. z opisem w dokumentacji, dzięki tej funkcjonalności znacznie zwiększa się czytelność listy stacji, szczególnie w sytuacji, kiedy wszystkie urządzenia są tego samego typu.



Wyloguj

### Oscyloskop – podgląd kształtu sygnału





### Oscyloskop – kształt sygnału i szczegóły o urządzeniu





### Podgląd sygnału RS485 dla wybranego urządzenia

## ComBricks

- <u>Status</u>
- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- <u>Statystyki</u>
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika

#### Moduły specjalne:

- <u>Oscyloskop</u>
   <u>Błędy oscyloskopu</u>
- <u>Pomiary</u>
- <u>Pomiary PA/FF</u>
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu

#### Konfiguracja:

- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- Aktualizacja licencji
- <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

	-						
ΞC		Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:B2:06:00:02:56		6	Start systemu: 0 dni, 6:12:34	
10		Lokalizacia: Sala 222		Temperatura:	1490	Czas systemowy: 24-Luty-2017 14:20:07	
19		Lukalizacja. Sala_222		Temperatura: 44 C		C2d3 3y3tc110wy: 24 Edty 2017 14:23:07	
		Firma: INTEX Sp. z o.o.		a			

#### Błędy oscyloskopu



Wybierając urządzenie można sprawdzić kształt sygnału różnicowego w widoku szczegółowym. Dostępne opcje to przebieg bieżący oraz dla minimalnej i maksymalnej zarejestrowanej amplitudy.

### Podgląd sygnału RS-485 dla wybranego urządzenia - przykłady









Korzystając z widoku szczegółowego określenie przyczyny ewentualnych problemów w sieci (np. brak terminatora, dodatkowy terminator, odgałęzienie) staje się znacznie prostsze.



- <u>Status</u>
- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów
- **ProfiTrace OE:**
- Lista urządzeń
- <u>Statystyki</u>
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w siec
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:

Błędy oscyloskopu

- Oscyloskop
- <u>Pomiary</u>
- Pomiary PA/FF
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu
- Konfiguracja:
- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-ma
- Zarządzanie urządzenie
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- <u>Aktualizacja licencji</u>
- <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

Â	Błędy os	scyloskopu								
5	Tylko ostatnie 1	6 błędów na zaznaczonym	n module oscyloskoj	powym będzie wyswietlane						
	Wybór modułu os	scyloskopowego:	Slot 4 🔻	yt 4 🔻						
	Odświeżanie obra	zów oscyloskopu:	Odśwież błędy (	16 Obrazy oczekujące w mo	odule)					
	Kasowanie obraz	ów oscyloskopu:	Kasuj błędy							
	Suma błędów:	16 Strony: <u>1</u>	2	2						
	Błąd typu:	Błędy parzystości	Błąd typu:	Błędy parzystości	Błąd typu:	Błędy parzystości				
	Znacznik czasu:	21-Luty-2017 14:25:20	Znacznik czasu:	21-Luty-2017 14:24:36	Znacznik czasu:	21-Luty-2017 14:23:54				
	Usuń obraz:	Usuń	Usuń obraz:	Usuń	Usuń obraz:	Usuń				
=			<u>I</u> M IIM							
	Błąd typu:	Błędy parzystości	Błąd typu:	Błędy parzystości	Błąd typu:	Błędy parzystości				
	Znacznik czasu:	21-Luty-2017 14:23:54	Znacznik czasu:	21-Luty-2017 14:23:54	Znacznik czasu:	21-Luty-2017 14:23:54				
	Usuń obraz:	Usuń	Usuń obraz:	Usuń	Usuń obraz:	Usuń				
	Błąd typu:	Błędy parzystości	Błąd typu:	Błędy parzystości	Błąd typu:	Błędy parzystości				
	Znacznik czasu:	21-Luty-2017 14:23:54	Znacznik czasu:	21-Luty-2017 14:23:54	Znacznik czasu:	21-Luty-2017 14:23:54				

Wzmacniacz z funkcjonalnością oscyloskopu może również udostępniać informację o kształcie sygnału różnicowego w momencie wystąpienia błędu na poziomie protokołu wraz z czasem wystąpienia zdarzenia.



PROCENTEC	Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:	B2:06:00:02:5	6	Start systemu: 0 dni, 6:17:47	
ComBricks		Aures MAC. Se.	Temperatura:	44°C		
Combricks			remperatura.		223 Systemowy. 24 Eury 2017 1413	1.20
• <u>Status</u>	Firma: INTEX Sp. 2 0.0.			Kraj: POISK	d	
• Zdarzenia systemowe	Pomiary					
• Lista modułów	Wybór modułu oscyloskopowego:	Slot 4 🔻				
ProfiTrace OE:	Wybór typu sortowania:	Adres	▼ Ros	nąco 🔻 No	ormala kolejność sortowania 🔻	
• Lista urządzeń	Kasowanie okna Pomiary	Kasui okno Po	omiany			
• <u>Statystyki</u>	Wszystkie stacie: 9	Metoda pomiaru	: Stabilne napied	cie różnicowe	B-A	
Rejestracja pakietów	N/-H	F				
• <u>Dziennik zdarzeń w sieci</u>	13.0					
• <u>Konfiguracja zdarzeń</u>	12.0					
• Konfig. nazw użytkownika	10.0					
Moduły specjalne:	9.0					
• <u>Oscyloskop</u>	7.0 6.56					
Błędy oscyloskopu	6.0 5.75	5.80 5.50	5.19	4 64		
• Pomiary	4.0		<del>[3.88]-</del> -			
• Pomiary PA/FF	3.0					
• Lista urządzeń FF						
Konfiguracia osculoskonu	0.0					
<ul> <li><u>Komguracja oscytoskopu</u></li> </ul>	1 3 7 31	33 35	37 48	51		
Konfiguracja:						
<ul> <li>Konfiguracja systemu</li> </ul>						
• <u>Konfiguracja sieci</u>						
• <u>Konfiguracja IP</u>						

Konta użytkowników i hasła

- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- Uwagi użytkownika
- Aktualizacja licencji
- Pliki do pobrania

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

Poza kształtem sygnału wzmacniacz z funkcjonalnością oscyloskopu udostępnia również informację o amplitudzie sygnału różnicowego. Dzięki tej informacji możliwe jest podjęcie działań prewencyjnych w sytuacji kiedy amplituda sygnału jest na zbyt niskim lub wysokim poziomie (przykłady – patrz kolejna strona).







### Status modułu PROFIBUS PA



_	*						
C		Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:	B2:06:00:02:5	6	Start systemu: 0 dni, 6:19:08	
-							
S		Lokalizacja: Sala_222		Temperatura: 44°C		Czas systemowy: 24-Luty-2017 14:35:41	
					-		
		Firma: INTEX Sp. z o.o.		Kraj: Pols		ka	

Zdarzenia systemowe

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- Statystyki

Status

- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- Pomiary
- Pomiary PA/FE
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu
- Konfiguracja:
- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- Uwagi użytkownika
- Aktualizacja licencji
- Pliki do pobrania

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

Status modułu oscyloskopu PA						
info o module						
Slot:	8					
Producent:	PROCENTEC					
Typ modułu:	1 Channel PA-coupler 500mA Type 1					
Numer seryjny:	000345					
Wersja oprogramowania:	V3.3.2					
Wersja Hardware:	V1.3					
Status modułu:	ок					
Numer kanału:	1					
Link do strony Oscyloskopu:	Kliknij tutaj					
Link do strony oscyloskopowych błędów:	<u>Kliknij tutaj</u>					
Konfiguracja Link						

Funkcja Link:	Aktywny				
Watchdog:	Określony przez użytkownika   Wartość Watchdog (ms): 3000				
Powtórzenia:	5				
Zapisz					
Kanał 1					
Sieć:	1 (Sieć 1)				
Prędkość transmisji:	500 Kbps				

Interfejs PROFIBUS PA pracujący w trybie łącznika segmentów udostępnia użytkownikowi informację o napięciu zasilającym urządzenia oraz prądzie pobieranym przez urządzenia PROFIBUS PA. Udostępniana jest także informacja o niesymetryczności napięcia zasilającego (informacja ta pozwala na wykrycie doziemień). Poza tym użytkownik informowany jest o poziomie szumów w segmencie.

# 

PROCENTED	Adres IP: 10.4.0.241 Adres MAC: 9		C:B2:06:00:02:56		Start systemu: 0 dni, 6:39:23		
COMBRICKS	Lokalizacja: Sala_222		Temperatura:	44°C	Czas systemowy: 24-Luty-2017 14:55:55		
• <u>Status</u>	Firma: INTEX Sp. z o.o.			Kraj: Polsk	a		
• Zdarzenia systemowe	Demient						
• Lista modułów	Pomiary						
Lista modulom	Wybór modułu oscyloskopowego:	Slot 8 🔻					
ProfiTrace OE:	Wybór typu sortowania:	Adres	▼ Ros	naco 🔻 No	ormala kolejność sortowania 🔻		
• <u>Lista urządzeń</u>	Manager in a large Reservices						
• <u>Statystyki</u>		Kasuj okno Po	omiary				
• <u>Rejestracja pakietów</u>	Wszystkie stacje: 4	Metoda pomiaru: Amplituda sygnału PA					
• Dziennik zdarzeń w sieci	Wolt						
Konfiguracia zdarzeń	2.00						
	1.75						
• <u>Kontig. nazw uzytkownika</u>	1.50						
Moduły specjalne:	1 25						
• Oscyloskop	1.20						
Błedy oscyloskopu	1.00						
• Domiary	0.75 0.58 0.58						
• Permiany DA /FF	0.50						
• <u>Pomiary PA/FF</u>	- 0.32						
<ul> <li>Lista urządzeń FF</li> </ul>	0.25						
• <u>Konfiguracja oscyloskopu</u>							
Konfiguracia	Wzmacnia	acz					
Konfiguracia systemu							
Manfigurucju systemu							
<ul> <li>Konfiguracja sieci</li> </ul>							

Konfiguracja IP

- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail

÷

- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- Uwagi użytkownika
- Aktualizacja licencji
- Pliki do pobrania

Zalogowano jako: Administrator

Wyloguj

COMbricks webserver V1.292 • Copyright (C)2010-2016 PROCENTEC. All rights reserved. • info@procentec.com

### Podgląd sygnału MBP (PROFIBUS PA) dla wybranego urządzenia

PROCENTEC	Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:	B2:06:00:02:56	Start systemu: 0 dni, 4:20:2	24
ComBricks	Lokalizacja: Sala_222		Temperatura: 44°C	Czas systemowy: 21-Luty-2	017 14:31:56
Status	Firma: INTEX Sp. z o.o.		Kraj: P	olska	
7 darzenia systemowe	Demient DA /FF				
Lista modułów	Pomiary PA/FF				
	Wybór modułu oscyloskopowego:	Slot 8 🔻			
ProfiTrace OE:	Wybór adresu stacji:	84	•		
• <u>Lista urządzeń</u>		$\sim$			
• <u>Statystyki</u>				Polaryzacja: Normalny	
<ul> <li><u>Rejestracja pakietów</u></li> </ul>					
<ul> <li><u>Dziennik zdarzeń w sieci</u></li> </ul>					
<ul> <li>Konfiguracja zdarzeń</li> </ul>	Zakłócenia DC:	Amplituda:	Jitter:		
Konfig. nazw użytkownika	8 mV	216 mV	875 nS		
Moduły specjalne:			$\leftrightarrow$		
• <u>Oscyloskop</u>	<b>•</b>				
• <u>Błędy oscyloskopu</u>					
• <u>Pomiary</u>					
• <u>Pomiary PA/FF</u>					
• <u>Lista urządzeń FF</u>					
• <u>Konfiguracja oscyloskopu</u>		,			
Konfiguracja:					
• <u>Konfiguracja systemu</u>					
• <u>Konfiguracja sieci</u>					
• <u>Konfiguracja IP</u>					
• <u>Konta użytkowników i hasła</u>					
• <u>Konfiguracja konta E-mail</u>					
• Zarządzanie urządzeniem					
• <u>Konfiguracja wyjść</u>					
• <u>Uwagi użytkownika</u>					
• <u>Aktualizacja licencji</u>					
• <u>Pliki do pobrania</u>	Dzięki funkcjonalności	oscylosko	ou wbudowane	ej w interfejs PA użytl	kownik ma
Zalogowano jako: Administrator	niestałości okresu bito	wego (jitte	r) dla każdego	z urządzeń wykrytyc	h w segme
Wyloguj	Informacje te są dostę	pne zarów	no w trybie łąc	znika segmentow jak	l i w trybie

ma dostęp do informacji o amplitudzie sygnału, szumie oraz mencie PA do którego dołączony jest ten moduł. bie monitorowania.

### Podgląd amplitudy sygnału dla segmentu PROFIBUS PA - przykłady







### Konfiguracja oscyloskopu

# ComBricks

- <u>Status</u>
- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- <u>Błędy oscyloskopu</u>
- <u>Pomiary</u>
- <u>Pomiary PA/FF</u>
- <u>Lista urządzeń FF</u>
- Konfiguracja oscyloskopu
- Konfiguracja:
- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- <u>Konfiguracja IP</u>
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- <u>Aktualizacja licencji</u>
- <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

#### Konfiguracja oscyloskopu

Generalne ustawienia oscyloskopu	
Maksymalna liczba obrazów na stronę:	12 -
Kolor linii:	Fioletowy -
Błąd obrazu bufora typu:	Nadpisywanie bu 🕶
Automatyczny zapis obrazu na karte SD:	

1 Channel RS485 SCOPE Repeater Type 1	
Minimalna akceptowalna wartość napięcia spoczynkowego (mV):	700
Maksymalna akceptowalna wartość napięcia spoczynkowego (mV):	1300
Minimalna akceptowalna amplituda sygnału (mV):	3500

Inne ustawienia wzmacniacza SCOPE (te ustawienia będą zapisywane w module samoczynnie)						
Slot	Moduł		Zmienna	Aktualna wartość	Dolny limit	Górny limit
3	1 Channel NONPB SCOPE Repeater Type 1 Ustaw do wartości początkowej	К1	Poziom ciszy Amplituda sygnału	1767 mV 7824 mV	500 2500	1700
4	1 Channel RS485 SCOPE Repeater Type 1	К1	Poziom ciszy Amplituda sygnału	1111 mV 2826 mV	Użyj tabeli powyżej Użyj tabeli powyżej	Użyj tabeli powyżej
5	FOUNDATION Fieldbus diagnostics module Ustaw do wartości początkowej	КI	Amplituda sygnału Poziom Jitter Napięcie zasilające DC Zakłócenia DC Aktualny DC	Nieznany Nieznany 64623 mV 8 mV 9 mA	200 9000	1000 3200 32000 100 475

Moduły z funkcjonalnością oscyloskopu w pewnym zakresie można konfigurować min. definiując minimalny dopuszczalny poziom sygnału, minimalną i maksymalną wartość napięcia spoczynkowego.

### Konfiguracja systemu

EC		Konfiguracja s	systemu				
ICKS	:	Synchronizacja czasu					
nowe	1	Czas synchronizacji:	Czas PC: 21-Luty-2017 14:59:04	Czas COMbricks:	21-Luty	-2017 14:59:17	Synchronizuj teraz
		Ustaw czas ręcznie:	data: 21 - 2 - 2017	czas: 14	: 58	: 53	Ustaw teraz
		Użyj serwera NTP:	Interval (min): 60	Server: 0.europe	pool.nt;	o.org	
		Ustawienia czasu					
<u>etów</u>		Strefa czasowa:			GMT ·	+0:00	•
<u>n w sieci</u> arzeń		Format wyświetlania czasu:			24H		•
<u>ytkownika</u>							
Ine:		Informacje na temat lokali	zacji urządzenia				
		Firma:			INTEX	Sp. z o.o.	
pu		Kraj:			Polska		
=		Lokalizacja:			Sala_2	22	
E		Nazwa urządzenia:			COMb	ricks Stanowisko 1	
cyloskopu		Kontakt:			Artur s	Szymiczek	
	Ľ						
<u>stemu</u>		Wyświetlanie					
<u>ci</u>		Automatyczne odświeżanie:			<b>v</b>		
ików i hasła		Odświeżanie interwału (sekun	dy):		1		
<u>nta E-mail</u>	:	Strona startowa ComBricks:			Status	6	•
ą <u>dzeniem</u>		Wybór preferowaniej sieci:			1 (Sie	ć 1)	•
rj <u>ść</u> viko							
<u>ика</u> ncii		Język					
1		Preferowany język:			Polish		▼ Info
				ofinicio nora	mot	ów owstore	

### Konfiguracja sieci

30

ComBricks

Status

- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- Pomiary
- Pomiary PA/FF
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu
- Konfiguracja:
- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
  Uwagi użytkownika
- owagi azytkownika
- <u>Aktualizacja licencji</u>
- <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

	Konfiguracja sieci					
5	Sieć #	Nazwa	Przekroczenie limitu czasu dla listy urządzeń			
	Nazwa sieci 1:	Sieć 1	5			
	Nazwa sieci 2:	Sieć 2	5			
	Nazwa sieci 3:	Sieć 3	5			
	Nazwa sieci 4:	Sieć 4	5			

Sieć Foundation Fieldbus:

	Slot	Moduł	Kanał	Ustawiany przez	Wyb	Sieć: rane/przez oftware	Opcje: Wybrane/przez software
		2 Changel DC (05 December Ture 1	K 1	Przełącznik	1	/ 1 🔹	Redundancy: Nieaktywny/ 🔲
	1		К 2	Przełącznik	1	/ 1 🔹	Redundancy: Nieaktywny/ 📃
Ш			К1	Przełącznik	1	/ 1 🔹	Redundancy: Nieaktywny/ 🔲
	2	<u>2 Channel RS485 Repeater Type 1</u>	К 2	Przełącznik	1	/ 1 🔹	Redundancy: Nieaktywny/ 📃
	3	1 Channel NONPB SCOPE Repeater Type 1	K 1	Przełącznik	1	/ 1 🔹	Redundancy: Nieaktywny/ 🔲
	4	1 Channel RS485 SCOPE Repeater Type 1	К 1	Przełącznik	1	/ 1 🔹	Redundancy: Nieaktywny/ 📃
	5	FOUNDATION Fieldbus diagnostics module	К 1	Brak danych			
	6	PROFINET IO Device Type 1					
	7	PROFINET IO Device Type 1					
	8	1 Channel PA-coupler 500mA Type 1	К 1	Przełącznik	1	/ 1 🔹	Link: Aktywny/ 🔲

System ComBricks pozwala na niezależną obsługę do 4 sieci poprzez pojedynczą stację (jednostka główna wraz ze wzmacniaczami i innymi modułami). Dzięki tej opcji możliwe jest sprawdzenie, do której sieci dołączony jest dany moduł (dla definicji przy pomocy przełączników na module) lub przyporządkowanie modułu do danej sieci (dla definicji programowej). Sposób definicji jest określany na module (przełącznik).

### Konfiguracja interfejsu IP



• <u>Status</u>

- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- Pomiary
- <u>Pomiary PA/FF</u>
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu

#### Konfiguracja:

- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci

#### • <u>Konfiguracja IP</u>

- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- Aktualizacja licencji
- Pliki do pobrania

Zalogowano jako: Administrator

Wyloguj

С	Ê	Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:B2:06:00	2:06:00:02:56		Start systemu: 0 dni, 1:52:19
S		Lokalizacja: Sala_222	Tempera	Temperatura: 40°C		Czas systemowy: 27-Luty-2017 10:01:25
		Firma: INTEX Sp. z o.o.			Kraj: Polsk	a

#### Konfiguracja IP

Zapisz

l	Adres IP	Ustaw wartość	Aktualna wartość
	Załącz DHCP:		Nieaktywny DHCP
	Adres IP:	10.4.0.241	10.4.0.241
	Maska sieci:	255.0.0.0	255.0.0.0
	Domyślna brama:	10.5.0.240	10.5.0.240
	Serwer DNS:	10.222.0.20	10.222.0.20

Link	
Powiadamiający link:	*

\*) Proszę wprowadzić hiperłącze (zaczynające sie od http://), które dokładnie prowadzi do przeglądarki ComBricks. Zostanie ona wysłana wraz z powiadomieniem dla użytkowników, także jako e-mail, który umożliwia łatwy dostęp do tego urządzenia.

Opcja ta pozwala na definicję parametrów dla interfejsu IP jednostki głównej ComBricks.

### Konta użytkowników i hasła



#### • <u>Status</u>

- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- <u>Pomiary</u>
- Pomiary PA/FF
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu
- Konfiguracja:
- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- <u>Konfiguracja IP</u>
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- Aktualizacja licencji
- <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

Unia uzytkownikow i nasia						
lasła	Nowe hasło	Potwierdz nowe hasło	Zapisz			
Hasło użytkownika:			Zapisz			
Hasło administratora:			Zapisz			

Uwaga: Hasła te mają zastosowanie do interfejsów WEB, FTP, TELNET, STREAMING, FDL-MASTERS i DISCOVERY-TOOL

l	Dostęp uzytkownika do opcji konfiguracyjnych	
	Ukryj niedostepne pozycje zamiast je blokować	V

Ustawienia dostępu użytkownika	Wybór użytkownika
Status	
Zdarzenia systemowe	
Lista modułów	
ProfiTrace OE	
Lista urządzeń	$\checkmark$
Statystyki	
Rejestracja pakietów	
Dziennik zdarzeń w sieci	
Konfiguracja zdarzeń	
Konfig. nazw użytkownika	V
Moduły specjalne	
Oscyloskop	
Błędy oscyloskopu	$\checkmark$
Pomiary	

Dostęp do jednostki głównej dostarczonej przez producenta nie jest zabezpieczony. Ponieważ pewne ustawienia wymagają uprawnień administratora warto zdefiniować własne hasło w celu ograniczenia możliwości przekonfigurowania systemu przez osoby nieuprawnione.

### Konfiguracja konta E-mail

# ComBricks

- <u>Status</u>
- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- <u>Statystyki</u>
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- <u>Pomiary</u>
- Pomiary PA/FF
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu

#### Konfiguracja:

- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
   Konfiguracja konta <u>E</u>-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- <u>Aktualizacja licencji</u>
- Pliki do pobrania

Zalogowano jako: Administrator

Wyloguj

С	Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:B2:06:00:02:56			Start systemu: 0 dni, 6:25:15
S	Lokalizacja: Sala_222		Temperatura: 44°C		Czas systemowy: 24-Luty-2017 14:41:49
	Firma: INTEX Sp. z o.o.	Kraj: Polsk		aj: <b>Polsk</b>	a

#### Konfiguracja konta E-mail

Ustawienia konta		
To recipient E-mail address:	COMbricks1@pc20.hq.intex.com.pl	*
CC odbiorca adresu E-mail:	COMbricks1@pc20.hq.intex.com.pl	*
Z adresu E-mail:	COMbricks1@pc20.hq.intex.com.pl	
Temat E-mail:	COMbricks stanowisko 1	
SMTP-Serwer adres:	10.4.0.20	
SMTP-Serwer port:	25	
SMTP-Nazwa użytkownika i hasło:		
SMTP-Nazwa użytkownika:	COMbricks1	
SMTP-hasło:	•••••	

\*) Może zawierać maksymalnie trzy adresy e-mail, rozdzielając je średnikiem (;) lub przecinkiem (,).

Bieżący e-mail	
Załącz aktywny E-mail:	
Bieżący interwał (dni, godziny):	0 1

#### Zapisz Wysyłanie testowego E-maila z zapisanymi ustawieniami

Informacja o wystąpieniu wybranych zdarzeń może być przesyłana na wskazane konto/konta email. Aby było to możliwe konieczna jest definicja kont adresatów oraz serwera pocztowego.

### Zarządzanie urządzeniem

# ComBricks

- <u>Status</u>
- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- <u>Statystyki</u>
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- Pomiary
- Pomiary PA/FF
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu

#### Konfiguracja:

- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- Aktualizacja licencji
- Pliki do pobrania

Zalogowano jako: Administrator

Wyloguj

Adres IP: 10	.4.0.241	Adres MAC: 9C:B2:06:00:02:56		5	Start systemu: 0 dni, 6:26:44	
Lokalizacja: Sala_222		Temperatura: 44°C		0	Zas systemowy: 24-Luty-2017 14:43:17	
Firma: INTEX Sp. z o.o.				Kraj:	Polska	
Zarzą	dzanie urzą	dzeniem				
Kopia zapa	sowa i przywracanie us	tawień				
Ustawienia <mark>k</mark>	opii zapasowej z wewnętr	znej pamięci na k	arte SD			Ustawienia kopii zapasowej na kartę SD
Przywrócenie	e ustawień z karty SD to	wewnętrznej pami	ięci			Przywracanie ustawień z karty SD
Dranurác d	lomválno					
Przywracanie	e ustawień do wartości po	czątkowych:			Przyw	rracanie ustawień do wartości poczatkowych
Kasuj wszys	tkie zebrane informacje:	. ,				Kasuj wszystkie dane
Restart urz	ądzenia					
Restart urza	dzenia (soft-reset):					Restart urządzenia

Opcja ta pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych, ponowne uruchomienie urządzenia oraz zapamiętanie lub odczyt konfiguracji stacji z zainstalowanej karty SD.

### Konfiguracja wyjść cyfrowych

# ComBricks

- <u>Status</u>
- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- <u>Lista urządzeń</u>
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- Pomiary
- Pomiary PA/FF
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu

#### Konfiguracja:

- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- <u>Zarządzanie urządzeniem</u>
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi užytkownika</u>
- <u>Aktualizacja licencji</u>
  <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator

Wyloguj

		Adres IP: 10.4.0.241	Adres MAC: 9C:B2:06:00:02:56			Start systemu: 0 dni, 6:32:03
	Lokalizacja: Sala_222		Temperatura: 44°C		Czas systemowy: 24-Luty-2017 14:48:36	
		Firma: INTEX Sp. z o.o.		Kraj: Polsk	a	

#### Konfiguracja wyjść

	Sterowanie	Slot/moduł	Punkt WE/WY	Aktualny status	Akcja	
	1	Wyjście przekaznikowe stacji ç 🔻	Rel 0 🔻	Aktywny	Ręcznie 🔻	Aktywny
	2	Slot 11 / 8 Channel DIG I/O m -	Out 0 🔻	Aktywny	Czas (24h) 🔻	Aktualny czas (g,m,s):800Czas wyłączenia (g,m,s)2000
	3	Slot 11 / 8 Channel DIG I/O m -	Out 1 🔻	• Nieaktywny	Zdarzenie syste 🔻	Zmiana źródła zasilania (Redunda 👻 Aktywny stan wysoki 🔹 Kasowanie poziomu wyzwalania: Reset
I	4	Slot 11 / 8 Channel DIG I/O m 🔻	Out 2 🔻	• Nieaktywny	Zdarzenia PROI 🕶	Utrata komunikacji ze stacją, pow ▼ Utrata komunikacji ze stacją, powtórzenia lub niepoprawny format odpowiedzi Utrata komunikacji ze stacją Zapytania Master w czasie inicjalizacji komunikacji Powtórzenia Niewłaściwy format odpowiedzi Wewnetrzna diagnostyka
	5	Slot 12 / 4 Channel REL modu 🔻	Rel 0 🔻	• Nieaktywny	Nie wybrano 🔻	Zewnętrzna diagnostyka Disparetnika DV
]	6	Nie wybrano 🔻	Nie wy 🔻	Nieznany	Nie wybrano 🔻	Utrata komunikacji ze stacją Master
	7	Nie wybrano 🔻	Nie wy 🔻	Nieznany	Nie wybrano 🔻	Zmiana prędkości transmisji Wysoka/niska amplituda svonału (Pomiary)
	8	Nie wybrano 🔻	Nie wy 🔻	Nieznany	Nie wybrano 🔻	Błąd redundancji
	9	Nie wybrano 🔻	Nie wy 🔻	Nieznany	Nie wybrano 🔻	Ampiituda sygnału i poziomy PA/FF Zmiana sygnału światłowodowego
	10	Nie wybrano 👻	Nie wy 🔻	Nieznany	Nie wybrano 🔹	Zmiana redundantnego pierścienia światłowodowego Błąd sygnału światłowodowego
						Błąd redundantnego piescienia światłowodowego

System ComBricks udostępnia użytkownikowi wyjścia cyfrowe (w jednostce głównej oraz modułach wyjść cyfrowych). Dzięki tej opcji możliwa jest konfiguracja funkcji wyjścia cyfrowego.

### Informacja dla użytkowników



• <u>Status</u>

- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- Pomiary
- Pomiary PA/FF
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu

Zapisz

#### Konfiguracja:

- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- <u>Aktualizacja licencji</u>
   <u>Pliki do pobrania</u>
- \_\_\_\_\_

Zalogowano jako: Administrator

Wyloguj

C	Adres IP: 10.4.0.241 Adres		Adres MAC: 9C:	B2:06:00:02:56	Start systemu: 0 dni, 6:33:44
S	Lokalizacja: Sala_222			Temperatura: 44°C	Czas systemowy: 24-Luty-2017 14:50:17
		Firma: INTEX Sp. z o.o.		Kraj: Polsk	a

#### Uwagi użytkownika

Proszę n	ie zmieniać usta	awień		

\*) Ten komunikat będzie wyświetlany na stronie Status, będzie również wysyłany z wiadomościami E-mail.

Dzięki tej opcji możliwe jest zapisane informacji dla innych użytkowników systemu lub notatek związanych z daną stacją.



### Licencjonowanie funkcjonalności jednostki głównej

# ComBricks

- <u>Status</u>
- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- <u>Statystyki</u>
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- <u>Błędy oscyloskopu</u>
- Pomiary
- Pomiary PA/FF
- <u>Lista urządzeń FF</u>
- Konfiguracja oscyloskopu

#### Konfiguracja:

- <u>Konfiguracja systemu</u>
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
  Uwagi użytkownika
- <u>Aktualizacja licencji</u>
- <u>Pliki do pobrania</u>

Zalogowano jako: Administrator Wyloguj

### 🚽 licencji.

Aktualizacja licencji						
Aktualizacja licencji						
COMbricks Numer seryjny:	000598					
Wprowadź nowy kod licencji: (Kopiuj/Wklej tekst z pliku licencji)						
Pobierz nową licencję z serwera:	Pobierz nową licencję prosto z serwera Procentec *					

\*) Wymagane połączenie internetowe

Aktua

Aktua

lny numer licencji	
nie zainstalowany kod licencji:	201E000100040404040102020000000000000000

Szczegóły aktualnej licencji	
Moduły	32
FTP server	Tak
E-mail	Tak
Telnet serwer	Tak
SNMP serwer	Tak
Aktywne sieci	4
Redundantne sieci	4
Lista urządzeń/statystyki sieci	4
Rejestracja pakietów sieci	4
Streaming ProfiTrace	Tak
Mastery FDL	2
Mastery FDL z CommDTM	2

Niektóre funkcje jednostki głównej wymagają odpowiedniej licencji. Zarządzanie licencjami odbywa się poprzez funkcję Aktualizacja licencji.

## ComBricks

• <u>Status</u>

- Zdarzenia systemowe
- Lista modułów

#### ProfiTrace OE:

- Lista urządzeń
- Statystyki
- Rejestracja pakietów
- Dziennik zdarzeń w sieci
- Konfiguracja zdarzeń
- Konfig. nazw użytkownika
- Moduły specjalne:
- Oscyloskop
- Błędy oscyloskopu
- Pomiary
- Pomiary PA/FF
- Lista urządzeń FF
- Konfiguracja oscyloskopu

#### Konfiguracja:

- Konfiguracja systemu
- Konfiguracja sieci
- Konfiguracja IP
- Konta użytkowników i hasła
- Konfiguracja konta E-mail
- Zarządzanie urządzeniem
- Konfiguracja wyjść
- <u>Uwagi użytkownika</u>
- <u>Aktualizacja licencji</u>
- Pliki do pobrania

Zalogowano jako: Administrator

Wyloguj

#### D-**User Manual** Latest version 05-12-14 6M from internet 内 Datasheet - Head Station 1A/1B/1C 07-08-14 1M Latest version from internet 内 Datasheet - SCOPE repeater module 07-08-14 1M Latest version from internet Datasheet - SALT repeater module 07-08-14 1M 内 Latest version from internet Ж 内 Datasheet - PA coupler module Latest version 07-08-14 1M from internet Ж 内 Datasheet - RS 485-IS barrier 07-08-14 1M Latest version

Software and Document Downloads on SD card

from internet Datasheet - 2CH repeater module D Latest version 07-08-14 1M from internet D Datasheet - 1CH repeater module 07-08-14 1M Latest version from internet D Datasheet - Fiber optic module Latest version 07-08-14 1M from internet D Datasheet - PROFINET PND001 module 07-08-14 1M Latest version from internet 内 Datasheet - PROFIBUS PBS001 module 1M Latest version 07-08-14 from internet 内 Datasheet - 4CH relay module 07-08-14 1M Latest version from internet 内 Datasheet - 8CH digital output module 05-08-14 1M Latest version from internet 内 Datasheet - 8CH digital input module 07-08-14 1M Latest version from internet 内 Datasheet - Power module 12-11-13 1M Latest version from internet

Karta pamięci uSD może zostać wykorzystana również do przechowywania informacji dodatkowych np. dokumentacji oraz aplikacji związanych z systemem ComBricks. Producent udostępnia obraz strony zawierającej karty katalogowe, podręczniki oraz aplikacje związane z tym systemem. Dostęp do tych dokumentów, aplikacji możliwy jest poprzez menu *Pliki do pobrania*.